

Utilisation du jeton à mot de passe unique – SafeWord® Platinum

Modification du code PIN lors de la première utilisation du jeton

Lorsque vous utilisez le jeton à mot de passe unique (SafeWord® Platinum) pour la première fois, on vous demande de modifier votre code PIN initial. Il faut procéder comme suit:

1. Activez le jeton à mot de passe unique avec la touche **ON**. **ENTR PIN** s'affiche.
2. Saisissez le code PIN initial à 6 chiffres, que vous avez reçu par courrier séparé. Si vous avez saisi correctement le code en question, **NEW PIN** s'affiche automatiquement.

Si vous n'avez pas bien saisi le code initial, **CHALLNG?** s'affiche. Eteignez le jeton à mot de passe unique en pressant la touche **ON** et recommencez à partir du point 1.

Puis saisissez le bon code PIN à 6 chiffres. Une fois que **AGAIN** s'affiche automatiquement à l'écran, validez le code PIN saisi. Si vous avez saisi le code correctement, **SUCCESS** puis **CHALLNG?** s'affichent.

3. Le code PIN initial a été modifié et le jeton à mot de passe unique est désormais prêt à l'emploi.

Génération du mot de passe unique

1. Activez le jeton à mot de passe unique avec la touche **ON**. **ENTR PIN** s'affiche.
2. Saisissez votre code PIN à 6 chiffres. Une fois le code PIN saisi, **CHALLNG?** s'affiche automatiquement.
3. Puis saisissez le code « challenge » (numéro à 6 chiffres qui s'affiche à l'écran) dans le jeton à mot de passe unique et validez en cliquant sur la touche **Entr**. Avec la touche **Bksp**, le caractère saisi en dernier peut être effacé; avec la touche **Clr**, il est possible d'effacer tous les caractères.
4. Le jeton à mot de passe unique calcule automatiquement un mot de passe alphanumérique à 8 caractères et l'affiche sur le jeton.
5. Le mot de passe affiché peut désormais être utilisé pour l'application. Caractères valables: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, c, e, f, h, p**.

Blocage après plusieurs saisies incorrectes du code PIN

Le jeton à mot de passe unique n'indique pas automatiquement que le code PIN saisi est incorrect, c'est-à-dire qu'un mot de passe est quand même généré.

Seulement après la **troisième** saisie incorrecte du code PIN **bAd PIN** s'affiche. Le jeton à mot de passe unique est alors **bloqué temporairement** pendant 1 à 2 minutes. **Ne désactivez pas** le jeton. Ensuite, le code PIN peut être à nouveau saisi.

Si le code PIN est saisi incorrectement à **cinq reprises**, le jeton à mot de passe unique affiche **ERASed** et le jeton est **définitivement bloqué**. L'administrateur de l'utilisateur doit soumettre une demande de jeton (token request) et le jeton à mot de passe unique doit être retourné pour être débloqué. Si la société

n'a pas défini d'administrateur, le formulaire électronique « Configuration du jeton/Récupération », publié sur le site de SIX SIS www.six-sis.com > Private > Formulaires électroniques, doit être rempli et transmis par voie électronique.

Veillez nous envoyer le jeton à l'adresse suivante:

SIX SIS SA
CUMD
Case postale 1758
CH-8021 Zurich